


ストラブ・分岐カップリング (ラアタイプ

取扱説明書



取付け作業を行う前に、必ず『安全上のご注意』をお読みのうえ、『施工手順書』に従って、正しくご使用下さい。

なお、ご不明な点がございましたら当社ホームページまたは、下 記の営業所にお問い合わせ下さい。

■東京営業所:〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8 TEL.03-6861-7411(代表) FAX.03-6861-7421

■大阪営業所:〒536-0022 大阪市城東区永田3-12-15

TEL. 06-6965-7235(代表) FAX. 06-6965-7236

■HPアドレス: http://www.sb-coupling.co.jp/

安全上のご注意【必ずお守り下さい】

この取扱説明書では、製品を安全に正しくご使用いただき、人的危害や財産への損害を防止するため、遵守いただきたい事項を記載しております。

■絵記号の意味

	<u></u> 注意	注意(危険・警告を含む)を促す事項	
	◇ 禁止	決しておこなってはいけない禁止事項	
	● 強制	必ずおこなっていただく強制事項	

記載事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性があります。

● 強制 本体は構造上、鋭利な箇所がありますので必ず、作業用手袋等の保護具を 着用し作業を行って下さい。

●禁止 製品を取り外す際、配管内の圧力が完全にゼロまで下がっていない場合は、 絶対にボルトを緩めないで下さい。

①強制 流体が本製品の適用範囲内であることを確認して下さい。 (流体の種類・流体温度:-5~35℃)

・強制 使用圧力が適用範囲内であることを確認して下さい。

埋設管に使用する場合は必ずステンレスボルト仕様品(標準品)を選択いた ↑ 対象 だき、腐食防止のため、ペトロラタム系の防食テープ等で必ず防食処置を 行って下さい。

○禁止 使用者は構成部品の組ばらしを当社の許可無く行わないで下さい。

<u>/ 注意</u>

強制

注意

記載事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が発生する可能性があります。

○禁止 直射日光の当たる場所やほこりが多い場所、および振動が激しい場所には保管・放置しないで下さい。

配管内の流体が凍結する恐れのある寒冷地域で使用する場合は、保温や 循環または水抜き等の適切な処置を行って下さい。

本製品では管の熱伸縮は吸収できません。管の熱伸縮が想定される場合 は、別途伸縮継手等を配置して下さい。

↑ 注意 腐食環境で使用する場合は、状況に応じて防食処置や定期的な確認を行って下さい。

が破断する原因になります)

地震や水撃等の外力によって本製品に過度な曲げモーメントが作用する恐 独制 れがある場合は、配管が許容値以上に曲がらないように強固な固定を施し て下さい。

●強制 塩ビ管に使用する場合はトルク値による管理ではなく、ケーシングがスペーサーに密着するまで締め込んで下さい。

正しく施工できていなかった等で施工のやり直しをする際は、必ず手で回せるぐらいまでボルトを緩めて下さい。無理にカップリングを回転させたり、グリップリングが喰い込んだまま取り外そうとすると、管や製品にダメージを与えてしまう場合があります。

○禁止 ソケット部から塩素系殺菌剤の注入は、絶対に行わないで下さい。腐食する可能性があります。

使い回しの際のご注意

本製品は使い回し可能ですが、その場合は必ず「クロモリボルト(白銀色)製品」をご指定下さい。

を指定いただかない場合は、標準仕様の「ステンレス製ボルト(黒褐色)」 が装着された製品となります。

使い回し回数0. 制限

- 使い回し回数の | ●配管が鋼管・塩ビ管の場合…10回
 - ●配管がステンレス鋼管の場合…5回 を限度とします。

記載事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が死 亡または重傷を負う可能性があります。

★止 配管内の流体が前回と異なる場合は、使い回しはしないで下さい。

使い回しの回数制限は、必ず遵守して下さい。なお、制限内でも使用環境によっては、使い回しできなくなる場合もあります。

取り外しをする際は、配管内の圧力がゼロであることと、流体が残留していないことを確認して下さい。

注意 記載事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が発生する可能性があります。

⚠注意 取り外した際の製品内部の残液の飛散にご注意下さい。

動強制 取り外した製品は汚れを除去し、ビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。


● 再取り付けをする際は、ボルトの首下とネジ部にグリスを適量塗布してからで使用下さい。

再取り付けの際のボルトの締め付けは、スペーサーが装着されている **独制** 製品に限り、ケーシングがスペーサーに密着するまで締め込んで下さ い。(トルク値よりスペーサーの幅を優先して下さい)

施工手順書

作業前の準備

◆取付けに必要な道具類





◆パイプの清掃

- ・切断時のバリや汚れを取り除きます。
- ・キズ等の凹凸はヤスリ等で滑らかにします。





2 マーキング作業

・パイプにマーキングをし、継手の取付け位置を決めます。

管端からマーキング位置までの 位置寸法は下表の通りです。

呼び径	寸法
50	34mm
65	42mm
80	
100	
125	50mm
150	





3 トルクレンチのセット

◆六角ソケットの取付け

ソケットはボルトのサイズによって異なります。


呼び径	ソケットサイズ
50	6mm
65	
80	8mm
100	
125	12mm
150	





◆トルク値の設定

・カップリング本体のラベルに表示されている『締め付けトルク値』と、トルクレンチの主目盛を合わせます。



※詳しくはトルクレンチ添付の取扱説明書をご覧下さい。

4 カップリングの配置

①片側のパイプにカップリングを差し込みます。(ボルトを緩める必要はありません)

②もう一方のパイプを配置します。




管の隙間を10mmあけて配置してください。

③マークした位置までカップリングを 横移動させます。



グリップリングの歯でパイプに 傷が付かないように注意して さい。



5 ボルトの締付け

・目安としては、片側のボルトを3回転程度 締め付けたら、もう一方のボルトに移り、同様 に締め込みます。この作業を繰り返します。



ボルトが片締めにならないように充分 にご注意下さい。



◆締付け作業完了


- ・設定したトルク値になると、トルクレンチが 『**カチン!**』と合図します。
- ・もう片方も合図があるまで締め込みます。 この作業を5~6回繰り返し行い、左右の ボルトが均等に所定のトルク値になるまで 締め込みます。



◆締付けの確認(締忘れ防止機能)


・カップリングを横から目視して下さい。 右図のように『スペーサー』が本体と密着していない場合は、トルクレンチを使用し所 定のトルク値で増し締めを行って下さい。

ただし、曲がり配管や、芯ズレがある場合は、密着しないことがあります。この場合はスペーサーではなく、トルクレンチでのトルク値管理を行って下さい。



6 施工の確認

・下図のような場合は一度外して、取り付け直して下さい。





カップリングが正しく施工されていないと、取水できない場合や事故の原因につながることがあります。